

Инструкция по монтажу бесшовных текстильных обоев

Бесшовные стеновые покрытия устанавливаются путем наклеивания единым полотном по всему периметру комнаты, после этого вырезают отверстия под окна и дверные проемы. Дополнительных закладных под розетки, зеркала или бра не требуется.



Замеры:

Установить необходимый метраж нетрудно, достаточно измерить периметр комнаты, включая дверные и оконные проемы. К полученному результату следует **добавить 50 см.** для уверенной стыковки материала в месте шва.

Подготовка стен:

Основание должно быть твердым, гладким, сухим, очищенным от жира и пыли. Удалите старые обои и краску. Заполните трещины и дыры шпаклевкой, не содержащей масло. Стены обработайте акриловой грунтовкой глубокого проникновения.

Обращаем Ваше внимание на то, что все углы помещения должны быть строго вертикальными, а линия стыка стены и потолка была выведена по уровню. Если углы не будут вертикальными, то полотно обоев на второй и следующих по очереди стенах начнет «гулять» вверх или вниз и справиться с этим можно будет только стыкуя отдельные полотна в углах. Неровности стыка стена-потолок сразу же будет заметна при подрезке обоев по потолку (особенно если обои будут темного цвета).

Если высота рулона обоев **Sangiorgio** больше высоты потолка, то излишек аккуратно обрезается. Для этого возьмите рулон обоев и отмотайте необходимую длину, равную периметру оклеиваемого помещения (если одни и те же обои идут в разные комнаты). Если высота помещения значительно меньше ширины рулона, рекомендуется излишек обоев отрезать. ого следует использовать острый обойный нож. Излишек трубы затем отпиливается.



Компания "СП-Декор". Салон-магазин эксклюзивных и детских обоев, мозаики (стеклянная, керамическая, натуральный камень и керамогранит, смальты, мозаичные панно) и фресок.
Москва, ЦАО, район "Хамовники", Фрунзенская наб., д.30
(Выставочный центр "Росстройэкспо", Павильон 12, Стенд 16)
Тел/факс: (495) 780-6641, Тел.: 8 (985) 964-41-81 | 7300545@mail.ru | www.sp-dekor.ru

Температура в помещении должна быть не меньше +15 градусов. При холодной погоде избегайте сквозняков. Клей на стену наносите вертикальными полосами шириной не более 2-х метров. Для равномерного распределения клея по стене рекомендуется наносить его валиком или с помощью шпателя А-1.

Поставьте рулон с обоями вертикально в том углу, от которого Вы планируете начать работу. Отмотайте от него 1 — 1,5 м материала. Оклеивку следует начинать из угла. Чтобы ровно состыковать в конце работы материал в этом углу, сделайте на угол напуск в 5-10 см. Очень важно выдержать вертикальность монтажа обоев. Для этого на стене через 2 — 2,5 м с помощью отвеса проводятся вертикальные линии и после «прохождения» этих меток опять же с помощью отвеса проверяется вертикальность рисунка обоев. Вертикальность рисунка обязательно проверяется сразу после «прохождения» угла.

Нанесите клей на стену. Приложите верхний край обоев с указанным напуском к верхнему углу и постепенно приглаживайте отмотанный от основного рулона кусок, сверху вниз и в стороны с помощью обойной щетки или обойного шпателя. Необходимо следить за тем, чтобы усилия по приглаживанию обоев были равномерными по всей ширине и высоте. Ни в коем случае не приглаживайте обои тряпкой или руками. Клей не должен проступать сквозь обои.

Внутренний угол:

Внутренний угол требует особой тщательности при нанесении клея. Это обусловлено тем, что материал в угол прижимается обойным шпателем и при неравномерном нанесении или при избытке клея он проступит на поверхности обоев. Поэтому очень тщательно уберите излишки клея из самого угла.

При монтаже бесшовных обоев, дверные и оконные проемы, как правило, заклеиваются с последующим вырезанием по контуру проемов. Особое внимание следует обратить на остроту ножа при вырезании оконных проемов.



Компания "СП-Декор". Салон-магазин эксклюзивных и детских обоев, мозаики (стеклянная, керамическая, натуральный камень и керамогранит, смальты, мозаичные панно) и фресок.
Москва, ЦАО, район "Хамовники", Фрунзенская наб., д.30
(Выставочный центр "Росстройэкспо", Павильон 12, Стенд 16)
Тел/факс: (495) 780-6641, Тел.: 8 (985) 964-41-81 | 7300545@mail.ru | www.sp-dekor.ru